

## AP 1000 / AP8200068550 Прокладка дроссельной заслонки (комплект)

1. Откручиваем и отсоединяем корпус с фильтром.  
Понадобится бита или отвертка Т-25 торкс.



2. Выкручиваем два винта крепления впускного ресивера.  
Понадобится головка торкс(удлиненная) на 6. И вынимаем болты.



3. Снимаем шланг и отключаем колодку датчика



4. Отсоедините от рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.



5. Снимаем корпус с дроссельного устройства



6. Головкой на 8 выверните 2 болта крепления дроссельного узла(находятся внизу) и отведите его в сторону



7. Замените уплотнительные кольца и установите дроссельный узел в обратном порядке